



取扱い説明書

DEGAS 製腕時計をご購入頂き、誠に有難うございます。

DEGAS は高い品質と精度で製造されています。我々がお届けする製品を通して、お客様の毎日がより幸せで、より豊かになることを願っております。DEGAS のワールドワイドサービスネットワークは、お客様に優れたサービスと、利便性をご提供いたします。

※製品の仕様は事前の予告なく変更される場合がございます。

Time to Move On ...

長い歴史を持つ他の多くの腕時計ブランドと同じように、DEGAS にはロマンチックな雰囲気、時計造りの文化、そして過去数十年に渡り維持されてきた腕時計デザインの本質が宿ります。

刻とは古典的でロマンチックな芸術のようなもので、1分、1秒おきに失った全てのモノをおもいさせます。こんなにもシンプルで直接的な方法で、私たちに励まし衝き動かす。ちょうど刻、それ自体のように。

DEGAS は、デザイン・開発・生産・販売の全ての分野に携わるプロフェッショナルな会社です。「刻は諦めない。さあ動きだそう。」DEGAS の歩みは決して止まらず、スイスの熟練したデザイナーによる確かなデザインと、日本国内の信頼性の高い生産設備を使用し、高品質で成熟した製品を皆様にお届けいたします。また我々は、世界中のお客様に製品をお届けする為に、強力な技術力と努力をもって、常に新製品を開発してまいります。

保証サービス：

お客様へ

DEGAS 腕時計をご購入頂きまして、誠に有難うございます。全ての DEGAS 腕時計にはご購入後 24 カ月間の保証サービスが付帯しております。本製品のご使用前に、説明書をよくお読み頂き説明書の指示に従ってご使用ください。

DEGAS は、国内を始め、中国各地や香港にもサービスセンターを備え、専門的なサービスを提供しております。DEGAS 腕時計にはご購入後 2 年間の保証が付帯しております。この期間のクォーツ腕時計のバッテリー交換、及び機械式腕時計の初回メンテナンス料金は無償となります。保証期間を過ぎましても、公正な料金での修理及び保守サービスをご提供させていただきます。

以下に該当する場合には無償保証サービスの対象外となります。

- 1、通常の消耗または老化（例えば、表面の傷、色の変化、またはベルトなどの非金属材料の劣化）。
- 2、非金属製ベルト（革、繊維、プラスチック等）の色変化や素材の摩耗。
- 3、保証期間が終了した製品。
- 4、腐食性ガスや薬品との接触によるケース表面の腐食やベルトの損傷。
- 5、通常の使用方法以外で発生したダメージ（凹み、凸み、表面の損傷等）、使用方法を守らずに発生したダメージ。
- 6、DEGAS のメンテナンスライセンスを持たない店舗や人物に電池交換やメンテナンス修理等の理由で分解された場合。
- 7、DEGAS 腕時計の時刻のズレによって生じた経済的な損失等は一切保証の対象外となります。
- 8、販売店や販売者名の記載及び捺印のない保証カードは、無効です。必ず販売店にて捺印をもらってください。

メンテナンスと材質について：

メッキ：

DEGAS の PVD 真空メッキ処理プロセスを使用したエクステリアの表面は、高い耐摩耗性を持ちますが、ガス・液体または固体の腐食性化学物質はメッキ層にダメージを与え破損させます。その為、酸性やアルカリ性の洗剤、スプレー、化粧品などの腐食性物質との接触を極力避けてください。これらの理由によるダメージは、保証の対象外となりますので、ご注意ください。また汗にも酸が含まれ、金属パーツにダメージを与える可能性がありますので、ご使用後は常に製品を清潔に保ってください。

高硬度材料：

DEGAS 腕時計は、316L ステンレス鋼、タングステン鋼、セラミック、高硬度サファイア等の高硬度・耐摩耗性・光沢保持性を備えた素材を使用して製造されています。砥石、サンドペーパーまたはコンクリート等に接触すると、腕時計本体や表面が損傷する可能性があります。偶発的な衝突等による傷やダメージは保証対象外となります。本体ケースやストラップの破損を招くような地面・壁との衝突や落下には十分にご注意ください。

レザーストラップ：

ベルトの変色やダメージを防ぐため、日光に長時間当てる事は避けてください。革ベルトの輝きを保つ為に、水又は水分をかけないでください。革ベルトへのダメージや硬化を避けるため、酸・アルカリ・オイルを含む物質等との接触を避けてください。

定期メンテナンス：

通常、クォーツ腕時計は 2 年に 1 度のバッテリー交換をお勧めいたします。使用途中でバッテリー切れが発生した場合には、DEGAS サービスセンター又は指定されたサービス店にてバッテリーを交換し、防水機能やその他の機能が正常に作動するかチェックを受けてください。

時計・カレンダー機能の調整方法：

通常の時計とカレンダー、ウィークリーカレンダー時計：

ポジション0：クォーツ腕時計の通常位置。

機械式腕時計の通常移動位置。

ポジション1：カレンダー機能無しの腕時計では時刻調整。

シングル及びデュアルカレンダー付腕時計では、カレンダー・週カレンダー・週単位カレンダーを時計回り/反時計回りの高速調整。

ポジション2：カレンダー付腕時計の時刻調整。カレンダー・週カレンダーの調整。

重要：

23:00 から翌日 3:00 の間にカレンダーや週カレンダーの調整をしないでください。時計機能が破損します。

特記事項：

バッテリー：クォーツ腕時計を長期間の使用した場合、接触点は蓄積された汚れで覆われているか、湿った状態となります。また、電池の電解液が流れ出て、破損の原因となることがありますので、腕時計を長期間使用しない場合には電池を取り外してください。

耐水性：関連する国際規格の仕様によれば、防水腕時計の耐圧表示は、実際にその深さまでの水中での使用に耐えられるという意味ではなく、対応する深さの圧力までは使用に耐えられるという意味です。耐圧表示が“5 AMT WATER RESISTANT”や“50M WATER REGISTANT”と記載されている場合、多少の水や雨には耐水性を発揮しますが、水中には浸けないでください。このクラスの腕時計は、強化型日常生活防水クラスと呼ばれます。

衝撃：

強い振動や落下、高温下での衝突や振動を避けてください。

耐磁性：

時計の精度に影響を与えるような、高強度の磁場または電子デバイスから離して保管してください。

化学薬品：

腕時計を保管する場合には、乾燥剤を近くに置くとベストです。溶剤、洗剤、香水、化粧品等との接触は避けてください。ベルトやガasketが破損する可能性があります。

お手入れ：

長期間使用すると、本体ケースやベルトが埃・汗で覆われてしまい、長期間そのままにするとステンレスケースやベルトを腐食させることがあります。

お手入れ方法：

柔らかい歯ブラシと石鹼水でベルトと防水ケースを清掃し、柔らかい布で拭いてから乾燥させてください。

自動機械式腕時計：

時刻の正確さを維持するために、自動機械式時計を時折巻き上げてください。

ネジ切りが有るリュウズ：水が時計の機械部品に入ってしまった場合、慎重にリュウズをロックしてください。
ネジ切りが無いリュウズ：水が時計の機械部分に入ってしまった場合、リュウズを通常位置に戻します。

時間を調整する：

リュウズを「ポジション 2」に引き出し、リュウズを時計回りに回して、正しい時間を設定します。日付は自動的に午前 12 時に設定され、曜日は午前 3 時に設定されます。設定が終わりましたら、リュウズを完全に押し戻してください。

注意：

23:00 から翌日 3:00 の間にカレンダーや週カレンダーの調整をしないでください。時計機能が破損します。

防水：

防水ラベル表示のある腕時計は、毎日のシャワーや雨等に対応していますが、スキューバダイビングはできません。時計を損傷から守るために、使用後は水分をタオルで拭いてください。精密機械製品である自動機械式腕時計の構造上、強い振動や衝撃、有毒ガスや液体の侵食を避け、また強い磁界との接触を避けてください。

修理・お問合せ



INSPIRE JAPAN 株式会社 (DEGAS 日本国内総代理店)

〒101-0022 東京都千代田区神田

練塀町 3 富士ソフト秋葉原ビル 12F

TEL: 080-5692-2450

E-mail: support@inspirejp.com

Web: <http://info.inspirejp.com/jp/>